Table des matières

Contenu..... 2
Instructions de sécurité importantes..... 3
Identification des pièces..... 6
Unité principale..... 6
Télécommande..... 7
Pour commencer..... 7
Préparation de la télécommande..... 7
Remplacement de la pile de la télécommande..... 8
Mise en place et installation..... 8
Connexions..... 10
Utilisation de la prise AUX..... 10
Utilisation de la prise OPTIQUE..... 11
Connexion à l'alimentation électrique..... 11
Fonctionnement général..... 13
Veille/ON..... 13
Muet..... 13
Sélection des modes..... 13
Réglage du volume..... 13
Sélection d'un effet de son prédéfini..... 14
Dépannage..... 15
Caractéristiques..... 16

Contenu

Unité principale (gauche/droite)
Télécommande
Socle
Manuel d'utilisation
Câble d'alimentation CA (pour UE)
Câble d'alimentation CA (pour UK)
Câble AUX (RCA à 3,5 mm) (pour sortie TV AUX)
Pieds en caoutchouc x 3

La conception et les caractéristiques peuvent être soumises
à des modifications sans notification au préalable.

Instructions de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE).

AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. FAIRE EFFECTUER LES RÉPARATIONS PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.

Le voyant présentant un symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'opérateur de la présence d'une « tension dangereuse » sans isolation dans le boîtier contenant le produit, avec une magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

Lire le manuel de l'utilisateur

• Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans notification préalable.

• L'apparence et les caractéristiques peuvent être partiellement modifiées sans notification préalable.

• Maxell ne sera pas responsable pour toute blessure provoquée par des incendies, des tremblements de terre ou par des tiers, ni pour toute blessure résultant de la manipulation ou de l'utilisation incorrecte, intentionnelle ou accidentelle de l'appareil, par le client.

• Maxell ne sera pas responsable pour tout dégât résultant d'une utilisation non prévue par ce manuel d'utilisation.

• Maxell ne sera pas responsable pour tout dégât résultant d'une utilisation non prévue par ce manuel d'utilisation.

• Maxell ne sera pas responsable pour tout dégât survenu suite au dysfonctionnement de cette barre de son, résultant de l'utilisation de ce Produit avec d'autres appareils.

• Cette barre de son n'a pas été conçue pour être employée dans des établissements ou avec du matériel pouvant affecter la vie humaine, y compris de l'appareillage médical, des dispositifs nucléaires, du matériel aérospatial et du matériel de transport. Elle n'a pas non plus été conçue pour l'utilisation dans des établissements ou avec du matériel pour lequel un degré de fiabilité important est requis.

• Maxell ne sera pas tenue responsable pour tout accident entraînant des blessures corporelles ou la mort, ni pour tout accident d'incendie pouvant survenir en raison de la défaillance du Produit ou si le Produit est utilisé pour les systèmes de commande des établissements ou avec le matériel ci-mentionné.

Avertissement !

« Risque de provoquer des blessures importante, voire la mort, si ce produit est manipulé de manière incorrecte ».

Attention !

« Risque de provoquer une blessure corporelle*1 ou un dégât matériel*2 si ce produit est utilisé de manière incorrecte ».

*1 : Les blessures corporelles graves comprennent la perte de la vue, des blessures, des brûlures, des électrocutions, des fractures des os ou des empoisonnements entraînant des complications ultérieures qui nécessitent l'hospitalisation ou un séjour thérapeutique prolongé dans un établissement médical.

*2 : Les blessures corporelles comprennent les blessures, les brûlures et les chocs électriques qui n'entraînent pas d'hospitalisation ou un séjour thérapeutique prolongé dans un établissement médical.

Ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit procéder avec précaution lors de la manipulation de ce produit pour éviter tout risque d'incendie, explosion ou échauffement. Les précautions particulières à prendre sont indiquées à l'intérieur du symbole.

Ce symbole implique la restriction d'une action lors de la manipulation de ce Produit. Cette restriction particulière est indiquée à l'intérieur ou à proximité du symbole.

Ce symbole implique l'obligation d'une action selon les instructions. Cette obligation particulière est indiquée à l'intérieur ou à proximité du symbole.

Avertissement

Pour réduire le risque de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à l'humidité.

Avertissement

La batterie (pile, piles ou accumulateurs) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive provoquée par la lumière du soleil, le feu, etc.

Instructions de sécurité importantes

Ne pas faire

Avertissement !

Ne pas réparer, modifier ou démonter. Cela peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures. La société ne sera pas tenue responsable pour tout dégât physique entraîné par des réparations, des modifications ou le démontage. Toute réparation d'un dysfonctionnement entraîné par des réparations, des modifications ou le démontage effectuée par le client sera à la charge de celui-ci, même pendant la période de garantie.

Garder la télécommande hors de la portée des enfants.

Ils pourraient avaler accidentellement la batterie, ce qui entraînerait un risque d'étouffement et des blessures de l'estomac. S'adresser immédiatement à un médecin le cas échéant.

Ne pas utiliser sous la pluie ou sous la neige, au bord de l'eau ou dans la salle de bain. Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas utiliser un cas d'orage. Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas placer de vase, pot de fleurs, tasse ou tout autre récipient contenant des médicaments, des produits cosmétiques ou de l'eau à proximité de la barre de son.

Ces objets pourraient se casser et provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas insérer d'objets métalliques d'aucune sorte ou d'objets facilement inflammables à travers l'ouverture.

Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas obstruer les orifices de ventilation.

Ils pourraient surchauffer et provoquer un incendie. Effectuer l'installation en conformité avec les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser une fiche électrique inadaptée à partir des deux câbles fournis pour ce haut-parleur.

Cela pourrait endommager la fiche électrique et/ou la prise électrique. Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas placer dans un endroit instable.

La barre de son pourrait tomber et s'endommager.

Ne pas placer dans un endroit où de la vapeur ou du noir de fumée sont présents.

Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas placer dans un endroit directement situé dans un courant d'air froid ou dans une pièce extrêmement froide.

De la condensation pourrait se former et provoquer des courts-circuits ou griller les circuits.

Ne pas écouter à haut volume de manière prolongée.

Cela peut provoquer un bourdonnement d'oreille et affecter l'ouïe.

Ne pas augmenter le volume de manière excessive dès le départ.

Un volume haut soudain peut affecter l'ouïe. Réduire le volume avant la lecture.

Ne pas placer sur une source de chaleur importante, telle que : radiateur, chauffage, poêles ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.

La surface ou des éléments de l'appareil peuvent être endommagés et peuvent également prendre feu. Ne pas conserver dans une voiture fermée en été ou à la lumière directe du soleil ou près d'un poêle. Ceci peut provoquer une fuite du fluide de la batterie.

Ne pas utiliser dans des endroits poussiéreux, sur des plages ou près d'un sol sablonneux.

Des particules pourraient entrer dans le haut-parleur et provoquer une surchauffe, un incendie ou un accident.

Ne pas envelopper ou couvrir dans un linge ou un matériel quelconque.

Ceci peut provoquer une surchauffe et déformer le haut-parleur, qui peut éventuellement prendre feu.

Ne pas placer un tube cathodique à proximité.

Des points peuvent apparaître à cause de ce dernier.

Lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant la connexion à un autre dispositif.

Avant de le connecter à un autre dispositif, s'assurer d'avoir attentivement lu ce manuel de l'utilisateur et celui du dispositif. Connecter à un autre dispositif uniquement quand il est éteint.

Ne pas brancher ou débrancher la fiche électrique avec des mains humides.

Cela peut provoquer une électrocution.

Enfoncer la fiche électrique complètement et fermement dans la prise électrique.

Si la fiche électrique n'est pas enfoncée correctement, elle peut provoquer un incendie à cause d'un choc électrique ou d'un dépôt de poussière.

Éteindre et enlever la prise d'alimentation de l'appareil en cas de réparation et d'inutilisation prolongée.

Ne pas respecter ces instructions peut provoquer des électrocutions ou des blessures.

Instructions de sécurité importantes

Sécurité

1 Lire ces instructions.

2 Conserver ces instructions.

3 Tenir compte de tous les avertissements.

4 Suivre toutes les instructions.

5 N'utiliser ce produit qu'en intérieur.

6 Nettoyer uniquement avec un linge propre et sec.

7 Protéger le câble électrique contre les piétinements ou les pincements, spécialement au niveau des branchements, supports et à leurs sorties de l'appareil.

8 N'utiliser que les raccords et accessoires spécifiés par le fabricant.

9 Utiliser uniquement avec un chariot, socle ou table, selon les indications ou l'approbation du fabricant du téléviseur. En cas d'utilisation d'un chariot, faire attention en déplaçant l'ensemble chariot/barre de son, afin d'éviter les blessures dues à un renversement.

10 NE PAS ESSAYER D'EFFECTUER LA MAINTENANCE DE CE PRODUIT.

La maintenance est nécessaire lorsque la barre de son a été endommagée de quelque manière que ce soit, par exemple si le câble d'alimentation a été endommagé, si un liquide a été renversé ou qu'on objet est tombé sur l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

11 Barre de son de CLASSE II sans isolation et sans raccordement à la terre fourni.

12 L'alimentation CA est utilisée comme dispositif interrupteur, la prise CA doit donc rester facilement accessible à tout moment.

13 NE PAS permettre aux enfants de pousser, tirer ou monter sur le téléviseur relié à cet équipement, car cela pourrait entraîner le renversement du téléviseur, avec la conséquence de blessures ou de mort. Pour plus de sécurité et de stabilité, veiller à fixer le téléviseur au moyen d'un dispositif anti-renversement approprié.

Identification des pièces

Unité principale

(Gauche) (Droite)

1 Haut-parleur gauche
2 Haut-parleur droit
3 Allumer l'unité haut-parleur ou la mettre en mode veille.

4 SOURCE
Sélectionner une source.
5 Voyants LED
6 VOL+/VOL-
Régler le niveau de volume sonore.
7 Capteur de contrôle à distance.
8 Socle
9 Prise AUX
Fiche standard d'entrée audio 3,5 mm.
10 Prise OPTIQUE
Fiche d'entrée optique.
11 Fiche électrique CA~
Effectuer la connexion à l'alimentation électrique.

Identification des pièces

Télécommande

1 Démarrer ou arrêter l'appareil.

2 MUTE

Couper ou remettre le son.

3 VOL+/VOL-

Régler le niveau de volume sonore.

En mode Bluetooth, passer au fichier audio précédent ou suivant.

En mode Bluetooth, démarrer ou suspendre la lecture.

4 Boutons source

Commuter directement aux modes AUX, Optique et BT (Bluetooth).

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton BT PAIR pour activer le mode de couplage Bluetooth dans le mode BT.

5 Boutons EQ

Sélectionner un effet de son prédéfini : plat, film, musique.

Pour commencer

Préparation de la télécommande

La télécommande permet de commander l'appareil à distance.

Même si la télécommande est utilisée dans la plage effective (6 m), l'utilisation de la télécommande pourrait s'avérer impossible en cas d'obstacles entre l'unité et la télécommande.

Si la télécommande est utilisée à proximité d'autres appareils générateurs d'infrarouges ou si d'autres télécommandes utilisant des infrarouges se trouvent à proximité de l'appareil, la télécommande pourrait ne pas fonctionner correctement. Les autres produits pourraient également ne pas fonctionner correctement.

Pour une première utilisation :

L'unité est prévue avec une pile lithium CR2025 incluse. Retirer la languette de protection pour l'activer.

Pour commencer

Remplacement de la pile de la télécommande
(A) : Appuyer sur le couvercle à gauche.
(B) : Retirer le support de la pile et l'ancienne pile.
(C) : Placer une nouvelle pile CR2025 dans le support de la pile en respectant la polarité (+/-) indiquée.

(D) : Insérer de nouveau le support dans la rainure.

Précautions à prendre pour les piles
• En cas de non-utilisation de la télécommande pendant une période prolongée (supérieure à un mois), retirer la pile pour éviter les fuites.

• En cas de fuite des piles, essuyer l'intérieur du compartiment et les remplacer.

• Ne pas utiliser d'autres piles que celles indiquées.
• Ne pas brûler ou démonter les piles.
• Ne jamais les jeter dans l'eau ou le feu.
• Ne pas transporter ou conserver les piles avec d'autres objets métalliques. Cela provoquerait un court-circuit, une fuite ou une explosion.

• Ne jamais recharger une pile à moins que l'on ne soit sûr qu'il s'agit d'une pile rechargeable.

Mise en place et installation

L'unité peut soit être utilisée comme barre de son simple ou comme haut-parleur colonne en deux parties.

Les deux options sont illustrées ci-dessous.

Option - A
Option - B

Installation sur socle (avec option-A)

Unité principale (gauche)

Unité principale (droite)

Socle (gauche)

Socle (droite)

• Installation horizontale

Pour commencer

Installation des pieds en caoutchouc (avec option-B)

La hauteur de l'appareil peut être augmentée.

Remarque : Vérifier que la surface est propre avant de coller le pied en caoutchouc en dessous de l'unité.
1. Retourner l'unité.
2. Enlever le papier d'emballage du pied en caoutchouc.
3. Attacher le pied en caoutchouc en dessous de l'unité comme montrée sur la figure ci-dessous.

Connexions

Utilisation de la prise AUX
A. Utiliser un câble audio 3,5 mm à 3,5 mm pour connecter la prise des écouteurs du lecteur multimédia à la prise AUX du haut-parleur.

B. Utiliser un câble audio RCA de 3,5 mm (inclus) pour connecter les prises de sortie audio du téléviseur à la prise AUX du haut-parleur.

Utilisation de la prise OPTIQUE
C. Ôter le capuchon de protection de la prise OPTIQUE, puis connecter un câble OPTIQUE à la prise SORTIE OPTIQUE du téléviseur et à la prise OPTIQUE du haut-parleur.

Connexion à l'alimentation électrique
Attention :
Risque d'endommager l'appareil!
Vérifier que la tension de sortie CA corresponde à la tension indiquée à l'arrière ou sous le haut-parleur.

Connecter le câble d'alimentation CA à :
- la prise CA~ de cet appareil ;
- la prise murale. (Fiche à 3 broches anglaise dans une prise à 3 trous ou fiche à 2 broches européenne dans une prise à 2 trous)

Connexion

Connexion à un appareil Bluetooth

On peut écouter de la musique avec un appareil Bluetooth par ce haut-parleur.

Coupler les appareils Bluetooth

La première fois que l'on connecte un appareil à ce haut-parleur, il faut coupler les dispositifs via Bluetooth.

Remarque :

- La plage d'utilisation entre ce haut-parleur et un appareil Bluetooth est d'environ 8 m (26 pieds).

- Avant de connecter un appareil Bluetooth, se familiariser avec les fonctions Bluetooth des appareils.

- La compatibilité avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.

- Tout obstacle entre cet appareil et un appareil Bluetooth pourrait diminuer la plage de fonctionnement.

- Maintenir ce haut-parleur à l'écart d'autres appareils électroniques pouvant provoquer des interférences.

1 Allumer le haut-parleur et appuyer sur le bouton SOURCE plusieurs fois, sur le haut-parleur, pour sélectionner le mode Bluetooth. Le voyant bleu clignote lentement.

2 Le système est entré en mode de couplage.

- Appuyer alternativement et maintenir enfoncé le bouton BT PAIR sur la télécommande pour permettre la recherche. Le voyant bleu clignote rapidement.

3 Activer le dispositif Bluetooth et sélectionner le mode de recherche. « MXSP-TS1000 » s'affiche dans la liste de dispositifs Bluetooth.

4 Sélectionner « MXSP-TS1000 » dans la liste de couplage. Le voyant bleu reste allumé fixe pour indiquer que le couplage a réussi.

- Pour déconnecter la fonction Bluetooth, commuter à une autre fonction sur l'unité ou désactiver cette fonction depuis l'appareil Bluetooth. Le voyant bleu clignote lentement.

Conseils :

1 Saisir « 0000 » comme mot de passe si nécessaire.

2 En cas de connexion déjà existante, appuyer et maintenir enfoncé le bouton BT PAIR sur la télécommande pour réactiver le mode de couplage : la connexion s'interrompt. Le voyant bleu clignote lentement.

3 Si aucun autre dispositif Bluetooth n'est couplé avec ce haut-parleur dans un délai de deux minutes, le haut-parleur récupère la connexion précédente.

4 Le haut-parleur est déconnecté aussi si l'appareil est déplacé hors de la plage de fonctionnement.

5 Pour connecter de nouveau l'appareil à ce haut-parleur, le placer dans la plage de fonctionnement.

6 Si l'appareil est déplacé hors de la plage de fonctionnement, vérifier, en le remettant, qu'il soit toujours connecté au haut-parleur.

7 En cas de perte de la connexion, suivre les instructions ci-dessus pour coupler de nouveau l'appareil au haut-parleur.

Connexion

Écouter de la musique depuis un dispositif Bluetooth

- Si l'appareil Bluetooth connecté supporte la technologie Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), on peut écouter de la musique enregistrée sur l'appareil via le haut-parleur.

Si l'appareil supporte également la technologie Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), on peut utiliser la télécommande du haut-parleur pour lire la musique enregistrée sur l'appareil.

1. Coupler l'appareil avec le haut-parleur.

2. Écouter la musique par l'appareil (s'il est compatible A2DP).

3. Utiliser la télécommande fournie pour contrôler la lecture (si elle est compatible AVRCP).

- Pour démarrer la musique ou la mettre en pause, appuyer sur le bouton de la télécommande.

- Pour sauter une piste, appuyer sur les boutons de la télécommande.

Fonctionnement général

Veille/ON

La première fois que le haut-parleur est connecté à la prise de réseau, il est mis en mode de veille.

- appuyer sur le bouton du haut-parleur ou de la télécommande pour l'allumer.

- appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande ou du haut-parleur pour le faire revenir en mode de VEILLE. Le voyant d'état clignote en rouge.

- débrancher la fiche d'alimentation de la prise du réseau pour éteindre complètement le haut-parleur.

- En absence de signal audio d'entrée ou si le signal depuis AUX est trop faible, la fonction d'arrêt automatique s'active. Si cela dure 15 minutes, la barre de son passe automatiquement en mode de veille.

Muet

- appuyer sur le bouton MUTE sur la télécommande pour couper le son. Appuyer de nouveau sur ce bouton ou sur les boutons VOL+/VOL- sur la télécommande ou sur l'appareil pour remettre le son comme avant. Le voyant lumineux sur l'unité clignote pour indiquer que le son est remis.

Sélection des modes

Appuyer sur le bouton SOURCE plusieurs fois sur l'unité ou appuyer sur les boutons AUX, OPTICAL, BT/PAIR de la télécommande pour sélectionner le mode souhaité.

- Dans le mode AUX : le voyant d'état s'éclaire en vert.

- Dans le mode OPTICAL : le voyant d'état s'éclaire en orange.

- Dans le mode Bluetooth : le voyant d'état s'éclaire en bleu.

Fonctionnement général

Réglage du volume

Appuyer sur les boutons VOL+ / VOL- de l'unité ou de la télécommande pour régler le volume.

Pendant le réglage du volume, le voyant d'état clignote rapidement.

Quand le volume atteint le niveau maximum, si on appuie encore sur le bouton VOL+, le voyant d'état clignote une fois. Quand le volume atteint le niveau minimum, si on appuie encore sur le bouton VOL-, le voyant d'état clignote une fois.

Sélection d'un effet de son prédéfini

Pendant la lecture, appuyer sur le bouton FLAT, MOVIE ou MUSIC de la télécommande pour sélectionner les égaliseurs préconfigurés souhaités : MOVIE (recommandé pour voir des films), MUSIC (recommandé pour écouter de la musique), FLAT (mode EQ éteint).

Conseil : Si la barre de son n'émet aucun son et que le voyant lumineux clignote rapidement, vérifier que la configuration audio numérique du lecteur source (p. ex. le lecteur DVD, la console de jeux, le téléviseur) soit réglée sur sortie PCM.

Dépannage		
Afin de maintenir la validité de la garantie, ne jamais essayer de réparer soi-même l'appareil. En cas de problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les points suivants avant de demander de l'assistance. La garantie déchoit en cas d'ouverture du haut-parleur.		
Symptôme	**Cause probable**	**Que faire**
Aucun son	Haut-parleur non connecté à une source active d'alimentation CA	• Vérifier que le haut-parleur soit branché et que le circuit soit allumé.
Le son s'est arrêté soudainement	La fonction Arrêt automatique est activée	• Augmenter le volume sonore de la source, p. ex. téléviseur, lecteur mp3, etc. et régler à nouveau le volume de l'unité en activant la fonction d'allumage automatique.
		• Voir le symptôme [Aucun son] ci-dessus.
Aucun son, le haut-parleur est branché à une prise de courant CA qui fonctionne mais aucun son ne sort	Impossible d'activer la fonction d'allumage automatique	• Augmenter le volume du signal de la source.
	Câble d'alimentation du haut-parleur endommagé ou mal connecté	• Vérifier les branchements du câble d'alimentation aux deux extrémités.
		• Remplacer le câble d'alimentation par un câble fonctionnant.
	Connexions mal effectuées	• Contrôler à nouveau la connexion du câble d'entrée et de sortie.
Aucun son. Le haut-parleur fonctionne	Câbles et connexions défectueuses	• Déconnecter et rebrancher les câbles de signal.
		• Vérifier que les câbles soient branchés à fond.
		• Remplacer le câble soupçonné défectueux par un câble fonctionnant.
Un bruit ou un sifflement est audible à la sortie	Câbles et connexions défectueuses	• Déconnecter et rebrancher les câbles de signal.
		• Vérifier que les câbles soient branchés à fond.
		• Remplacer le câble soupçonné défectueux par un câble fonctionnant.
	Dispositif source bruyant	• Déconnecter un par un les appareils branchés au haut-parleur. Si le bruit disparaît, le problème provient de la source ou du câble de connexion.
Un bourdonnement ou un grésillement augmentent ou diminuent quand plus d'une source est ajoutée à la fois à la barre de son	Interférences internes	• Déconnecter ou couper le son des autres canaux pour résoudre le problème.
	Câble défectueux entre l'appareil et l'équipement source	• Remplacer le câble soupçonné défectueux par un câble fonctionnant.
La télécommande ne fonctionne pas	Charge des piles faible ou absente	• Retirer le film transparent sur l'extrémité de la télécommande.
		• Introduire/Remplacer la pile de la télécommande par une pile CR2025 (voir page 8).

La barre de son ne répond pas à la télécommande	Signal faible ou absent depuis la télécommande à l'unité	• Réduire la distance entre l'appareil et la télécommande.
		• Diriger la télécommande directement vers le capteur frontal de l'appareil.
	L'appareil répond mais sans son	• Avant d'appuyer sur un bouton, sélectionner avant tout la bonne source.
		• Voir le dépannage pour le symptôme [Aucun son].

Caractéristiques

Barre de son

Alimentation ..... CA 220-240 V~ 50/60 Hz

Puissance de sortie ..... 20 Wrms x 2

Consommation ..... 30 W

Fréquence de réponse ..... 40 Hz - 20000 Hz

Distorsion harmonique totale ..... 1 % (1 kHz, 1 W)

Impédance des haut-parleurs ..... 8 Ω

Sensibilité d'entrée audio (AUX) ..... 700 mV

Dimensions :

Installation horizontale (L x P x H) ..... 60 x 904 x 60 mm

Installation verticale (L x W x H) ..... 60 x 60 x 467 mm

Diamètre du socle ..... Ø 128 mm

Télécommande

Distance ..... 6 m

Angle ..... 60°